







Complete documentation
available for download at www.lika.biz



Warning: encoders having order code ending with "/Sxxx" may have mechanical and electrical characteristics different from standard and be supplied with additional documentation for special connections (Technical Info).
Attenzione: gli encoder con codice di ordinazione finale "/Sxxx" possono avere caratteristiche meccaniche ed elettriche diverse dallo standard ed essere provvisti di documentazione aggiuntiva per cablaggi speciali (Technical Info).
Achtung: Geräte, deren Bestellschlüssel mit der Kennung "/Sxxx" enden, können in ihren mech. und elektr. Eigenschaften vom Standard abweichen. Diese werden daher mit einer ergänzenden Dokumentation ausgeliefert (Technical Info).
Atención: los encoders con código de pedido acabado en "/Sxxx" pueden tener características mecánicas y eléctricas diferentes a las básicas y documentación adicional relativa a conexiones especiales (Technical Info).
Attention: les codeurs avec code de commande terminant en "/Sxxx" peuvent avoir des caractéristiques mécaniques et électriques différentes du standard et documentation additionnelle pour les câblages spéciaux (Technical Info).

EN	Mounting instructions	IT	Istruzioni di montaggio	DE	Montagehinweise
	- Mount the magnetic ring 2 on the motor shaft; - mount the locking ring 3 and fasten the whole assembly to the motor shaft; tighten the bolts following the sequence.		- Inserire l'anello magnetico 2 sull'albero del motore; - inserire l'anello di serraggio 3, quindi fissare le parti all'albero del motore stringendo le viti nell'ordine indicato.		- Schieben Sie den Magnetring 2 auf die Motorwelle; - Setzen Sie den Befestigungsring 3 auf den Magnetring 2 und befestigen Sie die gesamte Baugruppe auf der Motorwelle, in dem Sie die Schrauben in der angezeigten Reihenfolge anziehen;
	- Fix the sensor 1 using two cylinder head bolts M4 x 25 UNI5931; - the maximum distance between the sensor 1 and the magnetic ring 2 is 1 ± 0.2 mm; - warning: mount the sensor 1 as shown in the Figures (see cable outlet). The arrow indicates the standard counting direction (count up information). We suggest using the optional mounting tool.		- Fissare il sensore 1 con due viti a testa cilindrica M4 x 25 UNI5931; - la distanza massima tra il sensore 1 e l'anello magnetico 2 è di $1 \pm 0,2$ mm; - attenzione: montare il sensore 1 come mostrato nelle Figure (si veda l'uscita cavo). La freccia indica la direzione di conteggio positiva (conteggio crescente). Si consiglia l'utilizzo del tool di montaggio.		- Befestigen Sie Geber 1 mit zwei M4 x 25 UNI5931 Schrauben; - Der Abstand zwischen Sensor 1 und dem Magnetring 2 darf maximal $1 \pm 0,2$ mm betragen; - Achtung: Montieren Sie den Sensor 1 wie in der Zeichnung angegeben (achten Sie auf den Kabelausgang). Der Pfeil zeigt die Standardzählrichtung an (Hochzählen). Wie empfohlen, das optionale Montagewerkzeug zu benutzen.

ES	Instrucciones de montaje	FR	Instructions de montage
	- Montar el anillo magnético 2 en el eje del motor; - montar el anillo de fijación 3 y fijar los componentes al eje del motor, fijar los tornillos siguiendo el orden indicado.	- Monter l'anneau magnétique 2 sur l'arbre moteur; - monter l'anneau de blocage 3 et fixer tout l'ensemble à l'arbre moteur ; fermer les vis en suivant l'ordre indiqué.	- Fixer le capteur 1 au moyen des deux vis avec tête cylindrique M4 x 25 UNI5931; - la distance maximum entre le capteur 1 et l'anneau magnétique 2 doit être de $1 \pm 0,2$ mm; - attention: monter le capteur 1 comme indiqué dans les Figures (voir la sortie du câble). La flèche indique la direction de comptage positif (comptage augmentant). On conseille d'utiliser le kit de montage.
	- Fijar el sensor 1 mediante dos tornillos de cabeza cilíndrica tipo M4 x 25 UNI5931; - la distancia máxima entre el sensor 1 y el anillo magnético 2 es $1 \pm 0,2$ mm; - advertencia: montar el sensor 1 como se muestra en las Figuras (ver la salida del cable). La flecha indica el sentido de conteo positivo (conteo ascendente). Se aconseja el uso del kit de montaje.		




Electrical connections						
Signals	M12 8-pin	M8 cable	Cavo M8	Kabel M8	Cable M8	Câble M8
0Vdc	1	Black	Nero	Schwarz	Negro	Noir
+Vdc *	2	Red	Rosso	Rot	Rojo	Rouge
Clock IN + / MA+	3	Yellow	Giallo	Gelb	Amarillo	Jaune
Clock IN - / MA-	4	Blue	Blu	Blau	Azul	Bleu
Data OUT + / SLO+	5	Green	Verde	Grün	Verde	Vert
Data OUT - / SLO-	6	Orange	Arancione	Orange	Anaranjado	Orange
Zero setting/Preset	7	White	Bianco	Weiß	Blanco	Blanc
Counting direction	8	Grey	Grigio	Grau	Gris	Gris
Shielding	Case	Shield	Calza	Schirm	Malla	Blindage

Installation has to be carried out with power supply disconnected.
 L'installazione deve essere eseguita in assenza di tensione.
 Der Anschluss darf nur bei ausgeschalteter Versorgungsspannung erfolgen.
 La instalación sólo debe ser efectuada en ausencia total de tensión.
 Le montage du dispositif doit être effectué en absence totale de tension.

Diagnostic LED	
OFF	Proper operation, no active errors.
ON (solid red)	Error signal: • position calculation error, invalid position value; • mounting error; • power supply is not as required *; • EEPROM error.

* +Vdc according to the order code
 SMRA-GG1-14 +Vdc = +5Vdc $\pm$ 5%
 SMRA-GG2-14 +Vdc = +10Vdc $\pm$ 30Vdc



Safety	EN
- Always adhere to the professional safety and accident prevention regulations applicable to your country during device installation and operation; - Installation has to be carried out by qualified personnel only, with power supply disconnected and stationary mechanical parts; - The encoder must be used only for the purpose appropriate to its design: use for purposes other than those for which it has been designed could result in serious personal and/or the environment damage; - high current, voltage and moving mechanical parts can cause serious or fatal injury; - warning! Do not use in explosive or flammable areas; - failure to comply with these precautions or with specific warnings elsewhere in this manual violates safety standards of design, manufacture, and intended use of the equipment; - Lika Electronic assumes no liability for the customer's failure to comply with these requirements.	
Electrical safety	
- Turn Off power supply before connecting the device; - connect according to explanation in the "Electrical connections" section; - if not used, connect Zero setting/Preset and Counting direction inputs to 0Vdc; - to zero set the encoder position, connect Zero setting/Preset to +Vdc for 100 µs at least, then disconnect +Vdc; normally voltage must be at 0Vdc; zero set must be performed after Counting direction; we suggest performing the zero set when the ring is in stop; - Counting direction: CW increasing count (see the arrow): connect to 0Vdc; CCW increasing count: connect to +Vdc; - in compliance with 2014/30/EU norm on electromagnetic compatibility, following precautions must be taken: - before handling and installing the equipment, discharge electrical charge from your body and tools which may come in touch with the device; - power supply must be stabilized without noise; install EMC filters on device power supply if needed; - always use shielded cables (twisted pair cables whenever possible); avoid cables runs longer than necessary; - avoid running the signal cable near high voltage power cables; - mount the device as far as possible from any capacitive or inductive noise source; shield the device from noise source if needed; - to guarantee a correct working of the device, avoid using strong magnets on or near by the unit; - minimize noise by connecting the shield and/or the connector housing and/or the frame to ground. Make sure that ground is not affected by noise. The connection point to ground can be situated both on the device side and on user's side. The best solution to minimize the interference must be carried out by the user.	
Mechanical safety	
- Install the device following strictly the information in the "Mounting instructions" section; - mechanical installation has to be carried out with stationary mechanical parts; - do not disassemble the device; do not tool the device or its shaft; - delicate electronic equipment: handle with care; do not subject the device and the shaft to knocks or shocks; - respect the environmental characteristics of the product; - we suggest installing the unit providing protection means against waste, especially swarf as turnings, chips, or filings; should this not be possible, please make sure that adequate cleaning measures (as for instance brushes, scrapers, jets of compressed air, etc.) are in place in order to prevent the sensor and the magnetic ring from jamming.	

Sicherheitshinweise	DE
- Während der Installation und des Betriebes müssen alle allgemeinen, sowie länderspezifischen und anwendungsspezifischen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden; - das Gerät darf nur bei ausgeschalteter Versorgungsspannung und stehende mechanische Teile von einer Elektrofachkraft eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden; - der Einsatz des Gebers ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung zulässig; - hohe Ströme, Spannungen und bewegte mechanische Teile können schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen; - Achtung! Nicht in feuer- oder explosionsgefährdeten Bereichen betreiben; - die Nichteinhaltung dieser Vorsichtsmaßnahmen und anderer ausdrücklicher Warnhinweise in diesem Dokument, bedeutet eine Verletzung der Sicherheitsbestimmungen und stellt somit eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung dar; - Lika Electronic übernimmt keine Verantwortung für Ausfälle seitens des Kunden, bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften.	
Elektrische Sicherheit	
- Spannungsversorgung ausschalten bevor das Gerät angeschlossen wird; - Verdrahtung gemäß den Vorgaben im Abschnitt „Electrical connections“ vornehmen; - Bei Nichtgebrauch die Eingänge Zero setting/Preset und Counting direction mit 0Vdc verbinden; - die Geberposition kann mittels Zero Setting/Preset Eingang auf Null gesetzt werden. Eingang für eine Zeit >100 µs an +Vdc anlegen. Nullstellung muss nach der Wahl der Zählrichtung erfolgen. Der Ring sollte während dem Nullungsvorgang stillstehen. - Steigende Zählrichtung, siehe Pfeil. Zählrichtung kann invertiert werden durch Anschluss von Eingang Counting direction an +Vdc; - in Übereinstimmung mit der Norm 2014/30/EU müssen folgende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden: - Sichere Entladung aller elektrisch geladenen Teile, die mit dem Gerät bei seiner Handhabung und Installation in Berührung kommen; - die Spannungsversorgung muss stabilisiert und geglättet sein. Wenn nötig, müssen zusätzliche EMC-Filter montiert werden; - Es dürfen nur geschirmte und möglichst paarig verdrehte Leitungen verwendet werden; unnötig lange Kabel sind zu vermeiden; - die parallele Verlegung von Signal- und Leistungskabeln ist zu vermeiden; - das Gerät sollte soweit wie möglich von kapazitiven und induktiven Störquellen entfernt montiert werden. Wenn erforderlich, muss das Gerät gegen die Störquellen abgeschirmt werden; - um eine störungsfreie Funktion zu gewährleisten, ist der Betrieb in - oder in der Nähe von - starken Magnetfeldern zu vermeiden; - Störungen können häufig minimiert werden, indem die Abschirmung des Geberkabels und/bzw. das Steckergehäuse und/bzw. der Rahmen mit GND verbunden wird. Es muss hierfür sichergestellt sein, dass der GND nicht mit Störungen belastet ist. Ob der Schirm ein- oder beidseitig aufgelegt wird ist anlagenspezifisch und muss bei der Installation festgelegt werden; - Kabelabgang mechanische nicht überlasten.	
Mechanische Sicherheit	
- Der Einbau des Gerätes muss unter strikter Beachtung des Kapitels „Montagehinweise“ erfolgen; - das Gerät darf nur bei stehende mechanische Teile eingebaut werden; - der Geber darf nicht zerlegt werden; der Geber und seine Welle dürfen nicht bearbeitet werden; - empfindlich elektronisch Gerät: pfleglich zu behandeln; Geber und Welle dürfen keinen Stößen oder Schlägen ausgesetzt werden; - die produktspezifischen Umgebungsbedingungen müssen beachtet werden; - das Gehäuse darf nur eingeschränkt aggressiven Medien ausgesetzt werden. Detaillierte Informationen auf Anfrage.	

Mesures de sécurité	FR
- Pendant l'installation et l'utilisation du dispositif veuillez observer les réglementations préventives en matière de sécurité et d'accident en vigueur dans votre pays; - le montage du dispositif doit être pris en charge par un spécialiste ayant des connaissances en électricité et en mécanique; avant d'installer le dispositif s'assurer qu'il y a absence de tension et composants mécaniques à l'arrêt; - il est défendu d'utiliser le dispositif en manière pas conforme à l'usage prévu par le constructeur: toute utilisation différente pourrait engendrer des risques sérieux pour les personnes et/ou l'environnement; - hautes tensions, voltages élevés et composants en mouvement peuvent engendrer des risques sérieux ou fatals pour les personnes; - il est défendu d'utiliser le dispositif dans un milieu explosif; - la non-observance des normes de sécurité ou bien des avertissements spécifiés dans ce manuel sera considérée une violation des normes de sécurité fondamentales prévues par le constructeur ou bien requêtes pour l'usage prévu du dispositif; - la Société Lika Electronic nie toute responsabilité pour tout dommage ou blessure que l'utilisateur peut encourir à la suite de la non-observance des normes de sécurité.	
Précautions électriques	
- Il est absolument défendu d'effectuer les connexions électriques lorsque le système est sous tension; - respecter les instructions de connexion mentionnées dans la section « Electrical connections »; - s'il/s ne sont pas utilisés, relier les signaux Zero setting/Preset et Counting direction à la borne 0Vdc; - pour mettre à zéro la position, connecter Zero setting/Preset à +Vdc pour au moins 100 µs, ensuite le déconnecter; normalement la tension doit être de 0Vdc; mettre à zéro après la programmation de Counting direction; on conseille la mise à zéro lorsque l'anneau est à l'arrêt. - Counting direction: comptage croissant rotation horaire (voir la flèche): le connecter à 0Vdc; rotation anti-horaire: le connecter à +Vdc; - en conformité avec la norme 2014/30/EU concernant la compatibilité électromagnétique respecter les précautions suivantes: - avant de manipuler ou bien installer le dispositif, éliminer la charge électrostatique présente au niveau du corps de l'utilisateur ou bien des outils qui seront en contact avec le dispositif; - relier le dispositif au réseau électrique en s'assurant qu'il soit stabilisé et absent de dérangements; s'il s'avère nécessaire, installer des filtres EMC à l'entrée du réseau d'alimentation; - toujours utiliser des câbles blindés et, si possible, torsadés; ne pas utiliser des câbles plus longs que le nécessaire; - s'assurer que le câble qui porte les signaux du dispositif ne soit pas placé à côté ou bien en proximité des câbles de puissance; - installer le dispositif loin des composants qui peuvent causer des dérangements ou bien le blinder soigneusement; - afin de garantir un fonctionnement correct de l'appareil on conseille de n'utiliser pas des équipements possédants une forte charge électromagnétique en proximité de l'unité; - connecter le blindage du câble et/ou la protection du connecteur et/ou le corps du dispositif à la borne de la mise à terre; s'assurer que la borne de la mise à terre soit absente de dérangements. Le raccordement de la borne de la mise à terre peut être effectué sur le côté encodeur et/ou sur le côté utilisateur; l'utilisateur est chargé de mieux évaluer la solution meilleure afin d'éliminer ou minimiser les dérangements.	
Précautions mécaniques	
- Installer le dispositif en respectant soigneusement les instructions de montage dans la section « Instructions de montage »; - le montage mécanique du dispositif doit être effectué avec composants mécaniques à l'arrêt; - ne démonter pas le dispositif; ne pas exécuter des usinages sur le dispositif; - dispositif électronique fragile: manipuler avec soin; éviter tout coup et sollicitation qui peuvent endommager l'arbre et le corps; - utiliser le dispositif tout en respectant les caractéristiques environnementales mentionnées par le constructeur; - on conseille de prévoir l'installation du dispositif protégé contre les copeaux métalliques et les débris; s'il ne s'avère pas possible monter des systèmes de nettoyage (par exemple brosses, racloirs, jets d'air comprimé) dans le but d'éviter le blocage du capteur dans l'anneau magnétique.	

IT	Avvertenze
- Durante l'installazione e l'utilizzo del dispositivo osservare le norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro previste nel proprio paese; - l'installazione deve essere eseguita da personale qualificato, in assenza di tensione e parti meccaniche in movimento; - utilizzare il dispositivo esclusivamente per la funzione per cui è stato costruito: ogni altro utilizzo potrebbe risultare pericoloso per l'utilizzatore; - alte correnti, tensioni e parti meccaniche in movimento possono causare lesioni serie o fatali; - non utilizzare in ambienti esplosivi o infiammabili; - il mancato rispetto delle norme di sicurezza o delle avvertenze specificate in questo manuale è considerato una violazione delle norme di sicurezza standard previste dal costruttore o richieste dall'uso per cui lo strumento è destinato; - Lika Electronic non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o lesioni derivanti dall'inosservanza delle norme di sicurezza da parte dell'utilizzatore.	
Avvertenze elettriche	
- Effettuare le connessioni elettriche esclusivamente in assenza di tensione rispettando i dati riportati nella sezione "Electrical connections"; - collegare gli ingressi Zero setting/Preset e Counting direction a 0Vdc se non utilizzati; - per azzerare la posizione collegare Zero setting/Preset a +Vdc per almeno 100 µs, poi scollegare +Vdc; normalmente deve avere tensione 0Vdc; effettuare l'azzeramento dopo l'impostazione della direzione di conteggio; effettuare l'azzeramento con anello fermo; - Counting direction: conteggio crescente con rotazione oraria (vedi freccia): collegarlo a 0Vdc; conteggio crescente con rotazione antioraria: collegarlo a +Vdc; - in conformità alla normativa 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica rispettare le seguenti precauzioni: - prima di maneggiare e installare il dispositivo, eliminare la presenza di carica elettrostatica dal proprio corpo e dagli utensili che verranno in contatto con il dispositivo; - alimentare il dispositivo con tensione stabilizzata e priva di disturbi, se necessario, installare appositi filtri EMC all'ingresso dell'alimentazione; - utilizzare sempre cavi schermati e possibilmente "twistati"; non usare cavi più lunghi del necessario; - evitare di far passare il cavo dei segnali del dispositivo vicino a cavi di potenza; - installare il dispositivo il più lontano possibile da eventuali fonti di interferenza o schermare in maniera efficace; - per garantire un funzionamento corretto del dispositivo, evitare l'utilizzo di apparecchiature con forte carica magnetica in prossimità dell'unità; - collegare la calza del cavo e/o la custodia del connettore e/o il corpo del dispositivo a un buon punto di terra; assicurarsi che il punto di terra sia privo di disturbi. Il collegamento a terra può essere effettuato sul lato dispositivo e/o sul lato utilizzatore; è compito dell'utilizzatore valutare la soluzione migliore da adottare per minimizzare i disturbi.	
Avvertenze meccaniche	
- Montare il dispositivo rispettando rigorosamente le istruzioni riportate nella sezione "Istruzioni di montaggio"; - effettuare il montaggio meccanico esclusivamente in assenza di parti meccaniche in movimento; - non disassemblare il dispositivo; non eseguire lavorazioni meccaniche sul dispositivo; - dispositivo elettronico delicato: maneggiare con cura; evitare urti o forti sollecitazioni sia all'albero che al corpo del dispositivo; - utilizzare il dispositivo in accordo con le caratteristiche ambientali dello stesso; - è buona norma prevedere il montaggio del dispositivo al riparo da trucioli di lavorazione specie se metallici, nel caso in cui questo non sia possibile prevedere adeguati sistemi di pulizia (es. spazzole, raschiatori, getti d'aria compressa) al fine di evitare grippaggi tra sensore e anello magnetico.	

ES	Seguridad
- Durante la instalación y uso del dispositivo observar las normas de prevención de riesgos y seguridad laboral vigentes en el país; - la instalación sólo debe ser efectuada por personal cualificado, en ausencia total de tensión y con el eje inmóvil; - utilizar el dispositivo exclusivamente para la función para la que ha sido construido: cada uso diferente puede resultar peligroso para el usuario; - altas corrientes, voltajes y componentes mecánicos en movimiento pueden causar lesiones serias o incluso fatales; - atención: no utilice el dispositivo en lugares inflamables y explosivos; - la inobservancia de las normas de seguridad y de las advertencias mencionadas en este manual resulta en la violación de las normas básicas de seguridad y salud previstas por el constructor o requeridas por la función para la que el dispositivo ha sido construido; - Lika Electronic no asume responsabilidad por eventuales danos, perjuicios o lesiones que pueden derivarse de la inobservancia de las normas de seguridad por el usuario.	
Seguridad eléctrica	
- Efectuar la conexión eléctrica exclusivamente en ausencia de tensión; - respetar las conexiones según se indican en la tabla "Electrical connections"; - conectar Zero setting/Preset y Counting direction a 0Vdc si no se usan; - para poner a cero la posición del encoder conectar Zero setting/Preset a +Vdc al menos por 100 µs, después desconectar +Vdc; normalmente el voltaje debe ser 0Vdc; la puesta a cero debe ser efectuada después de la programación de Counting direction; aconsejamos la puesta a cero con el anillo parado; - Counting direction: cuenta ascendente con rotación horaria (ver la flecha): conectarlo a 0Vdc; cuenta ascendente con rotación antihoraria: conectarlo a +Vdc; - en conformidad con la norma 2014/30/UE sobre la compatibilidad electromagnética se deben respetar las siguientes precauciones: - antes de manejar e instalar el dispositivo, elimine cualquier carga electrostática de su propio cuerpo y de las herramientas que entrarán en contacto con el dispositivo; - alimente el dispositivo con tensión estabilizada y libre de ruido; de ser necesario, instale filtros EMC en la entrada de la alimentación; - utilice cables apantallados y trenzados siempre que sea posible; no use cables más largos de lo necesario; - evite pasar el cable de señal del dispositivo cerca de los cables de potencia; - instale el dispositivo lo más lejos posible de potenciales fuentes de interferencia, o apantállelo de forma eficaz; - para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo, evitar el uso de instrumentos que tienen carga eléctrica intensa cerca de la unidad; - conecte la malla del cable y/o la carcasa del conector y/o el cuerpo del dispositivo a una buena toma de tierra; asegúrese de que la toma de tierra esté libre de ruido. La conexión a tierra puede efectuarse en el lado encoder y/o en el lado usuario, es el usuario quien ha de valorar la mejor solución a adoptar para minimizar el ruido.	
Seguridad mecánica	
- Montar el dispositivo, tal como se indica en la sección "Instrucciones de montaje"; - la instalación mecánica sólo debe ser efectuada con componentes mecánicos inmóviles; - no desensamblar el dispositivo; no realizar trabajos mecánicos sobre el dispositivo o el eje; - dispositivo electrónico delicado: manejar con cuidado; evitar golpes tanto sobre el eje como sobre el cuerpo del dispositivo; - utilizar el dispositivo respetando sus características ambientales; - aconsejamos instalar el dispositivo protegido contra las virutas generadas durante la manufactura, en particular metálicas; de no ser posible, prever adecuados sistemas de limpieza (por ejemplo cepillos, rasquetas, chorros de aire comprimido) para evitar que el sensor y el anillo magnético se bloqueen.	

Order code (example)				
SMRA	- GG	I	-14	-M2
SSI, Binary code, MSB aligned SSI, Gray code, MSB aligned BiSS C-mode		BG GG SC	Cable length: L1 = 1 m cable; M1 = 1 m cable + M12 8-pin connector	
+5Vdc ±5% power supply +10Vdc +30Vdc power supply		1 2	Resolution	

Refer to the technical catalogue for the available combinations.



Dispose separately